

1.13

Furnierte Spanplatten

Die Spanplatte, die mit natürlichem Edelfurnier beidseitig beschichtet wurde. Damit wurde die Festigkeit und eine ebene und glatte Oberfläche der Spanplatte erhalten und gleichzeitig der Effekt von natürlichem Holz. Das Furnier wird roh beschichtet und nur industriell geschliffen, es folgt die weitere Verarbeitung durch Schleifen, Streichen und Lackieren wie bei der Verarbeitung von Massivholz.

LEGENDE

-  Stärke mm
-  Format mm
-  Sicherheitskante ABS

* auf Bestellung

Furnierte Spanplatten



Amerikanischer
Nussbaum A/B

↕ 38

↗ 2800x2070

ABS 0,5/23, 2/23



Eiche Crack A/B

↕ 38

↗ 2800x2070

ABS 1/23



Eiche

↕ 38

↗ 2800x2070

ABS